


36F9K-ND

**彩色电视接收机
使用说明书**

Haier
■ ● ● ● ● ●

追时彩电

D·Time



请在使用本机之前，仔细阅读本说明书，并保存以供日后参考。

- DVR追时
- 数字高清技术
- 兼容多种HDTV显示格式
- 多频归一技术
- 液晶显示、实时时钟
- 无线耳机接收功能



海尔集团 青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔信息产业园
电话: (0532) 8939999
<http://www.haier.com>

邮编: 266101
传真: (0532) 8939466
网上商场: www.ehaier.com

备 查 事 项

购买商场:

地址:

电话:

联系人:

购买时间:

年

月

日

产品执行标准: GB/T10239-94

生产许可证编号: XK09-201 2019

版 次: 01

专用号: 0090503154

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。


为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书中的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品，介绍海尔产品。

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料袋等物品随意丢弃。

海尔—真诚到永远！

请您注意由于产品的改进，本手册中的屏幕显示和图解可能与实际中的有所不同。另外，本机专为中国大陆用户设计，请您注意选购、使用。



操作之前

电视机使用注意事项 2

安装 6

按键及接口位置 7

遥控器 8

基本操作

打开/关闭电视机 10

观看电视节目 11

调台 12

图像调整功能 14

声音调整功能 15

时间设置功能 16

功能设置 18

锁定设置 25

VGA设置 26

使用DVR功能 27

技术性操作

外接音频、视频装置的连接 36

其它

简单故障排除法 37

规格 38

电视机使用注意事项

安全注意事项分为两种形式，其各自的含义如下所示：

⚠ 警告

若违反此指示说明，将有导致人员伤亡的可能。

⚠ 注意

若违反此指示说明，将会有导致电视机轻微损伤或被损坏的可能。

⚠ 是在特定条件下有发生危险的可能，因此请注意此符号。

室内安装

⚠ 注意


进行移动之前，请务必关闭电源，拔掉电源插头和它的连接线。



⚠ 注意

不要将电视机安装在类似书架或搁物架的上面。


* 电视机需要放在通风的地方。



⚠ 注意

在桌面上放置电视机时，注意不要把电视机放在桌子的边缘。

* 否则可能导致电视机跌落，严重伤害儿童或大人的安全或严重损伤电视机。



室外安装

⚠ 注意


室外天线不要安装在高压电或其它易导电的电线、配电线路的附近。

* 否则可能导致电击。



室外天线与高压线之间要有足够的距离，甚至当高压线跌落时，两者之间也碰撞不上。

* 否则将会产生电击。



电视机使用注意事项


室外安装

(接上页)

⚠ 警告


不要将电视机放置在漏雨，浴室等潮湿的地方。

* 否则将会引起火灾或电击。



安装在室内与室外天线之间弯曲的天线连接部位要防止雨水的浸蚀。

* 否则雨水将会破坏电视机内部设备并导致电击。



电源

⚠ 注意

拔电源时，不要抓住电线拔，要抓住插座拔。

* 否则将会导致火灾。



当电源或插头有损坏时，或电线有一部分裸露时，请勿使用。

* 否则将会导致火灾或电击。



⚠ 警告

手湿的时候，请不要接触电源插头。

* 否则将会导致触电。




使用与维护

⚠ 警告


电视机的顶部不要放置任何装有液体的容器。

* 否则将会发生火灾或导致电击。



不要将任何物体插入电视机通风口。

* 否则将会引起电击或火灾。



电视机使用注意事项

(接上页)



使用与维护

⚠ 警告

不要在电视机上放置重物。请妥善保管用过的电池，以防儿童误食。

* 否则将会对儿童或成年人造成危害。


* 如果儿童吞食了电池，请立即送往医院。



⚠ 注意

清洁电视时，要将电源插头拔下。切勿使用湿布，或喷雾式清洁剂。


* 否则有可能引起火灾或电击。



⚠ 警告


不要用水清洗电视机。

* 否则将会引起火灾或电击。



如果电视机发出烟味或其它异味，请立即关闭电视机，拔下电源插头，并与销售商或维修中心联系。

* 否则将会引起火灾或电击。




其它

⚠ 警告


请勿自己维修电视机，需要维修时请与供应商或维修中心联系。

* 否则有可能损坏电视机或发生电击。



雷雨天气，请拔下电源插头，且不要触摸天线。

* 否则有可能损坏电视机或发生电击。



电视机使用注意事项

(接上页)

其它

⚠ 注意



眼睛与屏幕之间的距离应是室内无人或长时间不使用电视机时，请拔掉电源插头。只能使用符合规格的电池。

屏幕对角线的 5~7 倍。

* 否则眼睛将会受到伤害。

* 插头老化或漏电时，沉积的灰尘可能引起火灾或电击。

* 否则将会引起火灾或电击。




安 装

天线连接方法

一般情况下，为保证接收到最佳图像效果，应使用有线电视系统或使用室外天线；适当的室外天线类型和位置因地制宜。

方法一




300Ω 平行双馈线

天线连接器
(另购品)

电视电源线

交流电源插座
(以实物为准)

方法二




75Ω 同轴电缆

插头
(另购品)

电视电源线

交流电源插座
(以实物为准)


方法三



天线输入
(75Ω 标准同轴型)


交流电源插座
(以实物为准)

建议您最好使用75Ω同轴电缆，以消除因无线电波导致的干扰，还有，天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。




按键及接口位置

本机前面及侧面



本机后面



- (1) 视频输出端子：
视频 (VIDEO)、
音频 (AUDIO)：左声道 (L)、右声道 (R)
- (2) 视频2输入端子：
视频 (VIDEO)、
音频 (AUDIO)：左声道 (L)、右声道 (R)
- (3) DVD分量输入端子：
亮度信号 (Y)、色差信号 (Cb、Cr)、
音频 (AUDIO)：左声道 (L)、右声道 (R)
- (4) HDTV输入端子：
亮度信号 (Y)、色差信号 (Pb、Pr)、
音频 (AUDIO)：左声道 (L)、右声道 (R)
- (5) 6声道伴音输入端子：
立体声左声道 (L)、立体声右声道 (R)
中置声道、重低音
环绕左声道 (L)、环绕右声道 (R)
- (6) VGA输入端子：
VGA端子 (VGA IN)
音频 (AUDIO)：左声道 (L)、右声道 (R)
- (7) 音频输出端子：
中置声道
环绕左声道 (SL)、环绕右声道 (SR)


注

若要将电视机与其它音频/视频装置连接，请参阅后面相关部分。

遥控器

遥控器的准备

- 打开遥控器背部的电池盒盖，按照正确的极性装入电池。



- 请使用两节5# 型 1.5V 碱性电池。




不同类型的电池不能混合使用。



- 按照正确的极性安装电池。




电池不能充电。




下面是遥控器使用时的注意事项！

确保遥控器与电视机接收窗之间没有其它物体。



遥控器不能放在发热或潮湿的地方，否则强烈的冲击将导致操作无效。




阳光或其它强光会干扰遥控器发出的信号。在这种情况下请把电视机转到其它方向。



遥控器

(接上页)



遥控器功能键

- 1 收音机指示灯
- 2 时间设定键
- 3 遥控器显示屏
显示年/月/日-时间-温度
- 4 电视/视频转换键
实现电视与视频等输入方式之间切换
- 5 睡眠定时键
- 6 静音键
按此键停止电视节目伴音
- 7 直流待机/开机键
- 8 屏幕显示键
- 9 快速回看键
- 10 童锁键
- 11 图像静止键
- 12 数字直选键
直接选择电视频道号
- 13 数位选择键
一位、两位和三位频道号码的切换
- 14 画面尺寸变换调整键
有16: 9-4: 3-电影模式三种状态
- 15 (本机无此功能)
- 16 FM收音机(无线耳机)开关/音量调整旋钮
- 17 音量加/减(项目调整)键
- 18 图像模式选择键
有标准-动态-柔和-逍遥听-怀旧图像-记忆图像六种图像模式
- 19 节目加/减(项目选择)键
- 20 菜单呼出/退出键
用此键可以进行系统控制
- 21 中置音响效果选择键
- 22 向前回看节目键
- 23 耳机插孔
- 24 环绕音响效果控制键
- 25 FM收音机/无线耳机搜台键
- 26 向后回看节目键
- 27 FM收音机/无线耳机重置键
- 28 重低音音响效果控制键
- 29 立体声音响效果控制键
- 30 DVR追时功能控制系列键(参见有关DVR的介绍)

打开/关闭电视机

电源开关



电源指示灯



开关



使用电视机，首先要接通交流电源，方法很简单的，按下电视机电源开关①。此时电源指示灯亮。假如电视机这时处于待机状态，按一下遥控器开关就可以了。




您也可通过按压0-9中某个数字键解除待机状态，以取代按压遥控器上的开关键。当您不使用遥控器进行操作时，可以通过直接按压电视机上的节目减/加键（P-/+）解除待机状态。



数字直选键

若要完全关闭本机电源，请按下电视机的主电源开关键①。

建议您在关机前先按遥控器上的开关键，利用拉幕式关机功能使电视机进入直流待机状态，然后再按电视机主电源开关关闭电视，这样既可避免直接关机时产生的亮点或亮线对眼睛的刺激，又可延长显像管的使用寿命。




我们的电视具有自动关闭电源功能，使用时可省心了。如果电视机无信号接收，几秒钟后屏幕底部显示“无信号”图标，15分钟后将自动关机。如果睡眠定时正在工作，则睡眠定时优先。




观看电视节目

• 频道数：218个（0-217）



数字直选键



如何选择电视节目呢？
您可以使用数字直选键，
也可以使用CH+/-键，如
果向前或向后4个，可
以使用向前键或向后键快
速选择。最后按VOL+/-键，
调整您所需要的音量大小。

回看




按回看键，您可以在当
前观看的电视节目频道
与最近一次观看的电视节
目频道之间随时切换，
非常方便。

静音



当您需要注意周围的声音，
或接到电话，或有客人来访时，
按遥控器上静音键，此时电视
节目伴音被关闭，则极为便利。

调台




本机具有自动搜台、手动搜台、微调三种调台方式。在调台菜单中，选择自动搜台，然后按VOL+键，就可以进行自动搜台了。若要在自动搜索时终止此功能，只要按MENU键即可。

在调台菜单中，选择手动搜台，然后按VOL+键向高频段搜索节目，按VOL-键用于向低频段搜索节目。先选择好节目号。然后在调台菜单中，选择微调后，按VOL+键向高频段搜索节目，按VOL-键用于向低频段搜索节目。直至获得最佳图像和声音后松开按键。



“自动搜台”功能预调的节目是按信号的频率高低顺序排列的（VHL VHH UHF），一般情况下，只在第一次预调节目时使用，当您已按个人喜好排定节目次序后，就不必再使用“自动搜台”功能，否则您排定的节目次序将会改变。



(接上页)

预调频道后，您可以跳过您不想看的频道的电视节目，方法吗.....，请看！

按CH+/-键或数字直选键（0-9）键选择所需的频道号码（以频道1为例），也可进入菜单后进行选择。



按MENU键，关闭菜单。这时您就可以很方便的选择节目了！当您用CH+/-键选择频道时，该频道号码将被跳过。假如，您想看被跳越的节目，怎么办呢？您可以用数字直选键选择被跳过的频道号码。

对了，若要恢复被跳过的频道号码重复上述步骤。按VOL+/-键，将“跳越”功能设置为“关”就可以了。

图像调整功能



表1

图像模式




模 式	图 像 品 质
标准图像	图像亮度、色彩适中
动态图像	图像色彩艳丽、动人
柔和图像	图像柔和、浅淡
逍 遥 听	（此时无图像）
怀旧图像	图像经典怀旧
记忆图像	您设定爱好的图像效果

表2


项 目	按VOL+键	按VOL-键
亮 度	亮	暗
对比度	强	弱
色 度	深	浅
清晰度	锐	柔

背 景 开
 亮 度 32
 对 比 度 48
 色 度 48
 清晰 度 4
 地磁校正 00

背景
☒ 开 ☐ 关

 [CH+/-] 选择, [VOL+/-] 调整

声音调整功能



声道调整效果表

项 目	按VOL+键	按VOL-键
静 音	开/关	开/关
音 量	强	弱
高 音	强	弱
低 音	强	弱
*平 衡	减少左环绕音量	减少右环绕音量

*“平衡”仅立体声道有此功能。

本机有中置声道、立体声道和环绕声道三种声道功能，调整方法相同，相信您能举一反三的。使用时先进入菜单（比如，中置声道），然后按CH+/-键选择调整项目，按VOL+/-进行调整。



环绕声功能是利用内置的环绕声处理芯片，通过对伴音信号的处理，模拟出逼真的空间环绕声效果。

时间设置功能

使用前，先告诉您：本机提供了开/关机时间、定时关机以及节目预约等设置方式。不过童锁状态下，定时开机功能及节目预约功能是不可以用的。



使用时间设置功能时，您要检查本机的时钟显示的时间与遥控器显示的标准时间是否一致；如果不一致，按屏显键，直到屏幕上出现时间显示，再按屏显键退出时间显示。

另外，要注意下面很重要的两点：

1、该时钟数值在每次交流开机时，将自动设置为“0:00”。2、每次开机后，请及时按步骤1操作，调整时钟时间，以便使用其它时间设置功能。

关机时钟	---	关
开机时钟	---	关
频道	---	---
时钟	---	---
节目预约	---	→

[CH+/-] 选择, [VOL+/-] 调整

使用开/关时钟设置功能，可以使电视机在预定的开机时间，自动播放开机频道的电视节目；同时又能在预定的关机时间，自动关机。关机时钟设置方法与开机时钟设置方法类似，这里以开机时钟设置为例介绍。

关机时钟	---	关
开机时钟	今天	18:00
频道	8	---
时钟	---	---
节目预约	---	→

[CH+/-] 选择, [VOL+/-] 调整

在时间菜单中，按CH+/-键，将光标移至“开机时钟”字样处，然后按VOL+/-键设置开机时钟为“关”、“今天”、“每天”，按CH+/-键选择下一格设置开机时间（如，18:00），方法同时钟设置。

按CH+/-键，将光标移至“频道”字样处，然后按VOL+/-键设置您所需要的频道号（如，8）。要注意！定时开机必须在机器待机时有效。




时间设置功能

(接上页)


您会因为不小心，而错过想要看的节目吗？有了
节目预约功能，您就不用担心了，因为在电视机播放过
程中，在预定的时间，自动切换到预约频道的电视节目。

本机最多可预约6个频道的电视节目，您可根据
需要进行设置。



好了，现在开始设置！在时间
菜单中，按CH+/-键，将光标
移至“节目预约”字样处，
然后按VOL+键进入“节目预
约”菜单。按VOL+/-键输入
频道号（如，18）。

按CH+/-键将光标移至“预
约时间”字样处，按VOL+/-
设置需要预约的时间。



有个诀窍告诉您！
若按住VOL+/-键不放，则以
10分钟为单位快速递增/减。
若间断按VOL+/-键，则以1分钟
为单位逐次递增/减。



背景设置

按MENU键，直到屏幕上出现图像菜单，然后按CH+/-键将光标移至“背景 关”字样处，再按VOL+/-键将“背景”设置为“开”。电视机在无信号接收时，显示“无信号”字样。

无信号

背景 开
亮度 32
对比度 48
色度 48
清晰度 4
地磁校正 00

背景

☒ 开 ☐ 关

[CH+/-] 选择，[VOL+/-] 调整

请根据使用情况，选择相应的状态

背景 开

- 1、没有信号输入时，出现雪花画面和噪音。
- 2、本机的外部输入端子上连接有音频装置，将本机作为音频扩音器使用时。
- 3、使用自动关闭电源功能时。

背景 关

- 1、接收信号的强度或频率不稳定，背景误动作时。

屏幕语言选择

嘿！告诉您，本机有中/英文两种屏幕语言显示，使用起来可方便了！

语言 中文
开 关
拉 机
软 台
开 换
换 一
节目交换 一
收看计时 一
服务热线 一

语言

☒ 中文 ☐ English


[CH+/-] 选择，[VOL+/-] 调整

按MENU键，直至屏幕上出现功能菜单，按CH+/-键，将光标移至“语言 中文”项目处，然后按VOL+/-键选择屏显的语种，这时屏幕上的文字就会自动按所选定的语言显示了。



不懂.....

他在说什么？



(接上页)

开机方式选择

软换台


想使用“拉幕”开机呢，还是使用“软开机”？我把方法告诉您，还是您自己选择吧。

按MENU键，直至屏幕上出现功能菜单，然后按CH+/-键将光标移至“软换台”字样处。

按MENU键，直至屏幕上出现功能菜单。然后按CH+/-键将光标移至“拉幕”或“软开机”字样处。按VOL+/-键，将其设置为“开”或“关”。

现在您可以验证一下效果了！

按VOL+/-键，将其设置为“开”或“关”。当将其设置为“开”时，在调台时，频道间会柔和过渡。当将其设置为“关”时，即为普通的换台方式。






功能设置



(接上页)

节目交换

您知道怎么使任意二个频道号的节目互换位置(例如:将频道号为“6”的节目和频道号为“9”的节目位置互换)吗?下面告诉您吧!



按CH+/-键或用数字直选键,将当前节目号设置为6。按MENU键,直至屏幕上出现功能菜单,按CH+/-键移动光标至“节目交换”字样处,然后按VOL+/-进入节目交换菜单。

按VOL+/-键将节目号设置为9。

按CH+/-键移动光标至“确认?”字样处,按VOL+/-键进行确认,就完成设置了。

语言	屏幕	中文
下拉	开关	开关
软件	机台	关
节目	交换	→
收看	计时	→
服务热线		
语言		
[CH+/-]选择, [VOL+/-]调整		

交换频道	6
交换	→
确认?	
退出	
节目交换	
[CH+/-]选择, [VOL+/-]调整	

交换频道	6
交换	→
确认?	9
退出	
节目交换	
[CH+/-]选择, [VOL+/-]调整	

9
FM 单声道






功能设置



(接上页)


收看计时显示

想知道电视机的使用时间吗？
按MENU键，直至屏幕上出现
功能菜单，然后按CH+/-键
将光标移至“收看计时”字
样处。按VOL+/-键，进入收
看计时菜单。





上图表示该机器已使用了3小时
4分钟。[H]表示小时，[M]表示
分钟。

服务热线显示



如果使用过程中，怎么同海
尔公司联系？按MENU键，直至屏
幕上出现功能菜单，然后按CH+/-键
将光标移至“服务热线”字样处。
按VOL+/-键，进入服务热线菜单，
这样就可以看到了。

危险动作
请勿模仿




功能设置

(接上页)

遥控器时间设定

本机所配套的遥控器可显示当前的日期、时间及温度，其中的温度显示能根据周围的温度变化自动调整，而日期与时间可以调整，其中时间的精确度为分钟，如果需要调整时，可按如下步骤进行。

按遥控器上的时间设定键持续3秒钟以上，进入日期、时间调整状态。按时间设定键或CH+/-键，可以依次选择“年”、“月”、“日”、“时”及“分”等调整项。



2003-01-01
05:11 17°C

10

时间设定




2003/10/20
20:00:00 18°C

按VOL+/-键可以调整所选择的调整项（如，小时“04”项），设定完成后，按MENU键即可退出设定状态。

被选中项的数字在遥控器上不停的跳动，在屏幕上显示红色。如，当小时“04”被选中时，遥控器上的04开始不停的跳动，屏幕上的04为红色。

温度显示



- 本机所配套的遥控器可显示当前的日期、时间及温度，其中的温度显示能根据周围的温度变化自动调整。
- 当按遥控器上的屏显键时，电视屏幕上也显示当前的温度（电视显示的温度不会自动变化，您可以反复按屏显键查询当前的温度）。
- 遥控器的温度显示在-5°C 至 45°C 之间为正常使用范围，其中显示精度为 $\pm 2^\circ\text{C}$ 。

屏显






(接上页)

FM收音机的使用方法

耳塞 (局部)



遥控器 (局部)



FM收音机 (无线耳机) 开关/音量调整旋钮

搜台



重置



使用遥控器上的FM收音机可以收听广播电台的节目，使用时您可按如下步骤操作：将耳塞的插头与遥控器的侧面的耳机插孔相连接，同时佩戴好。向下旋转遥控器侧面的FM收音机（无线耳机）开关/音量调整旋钮。此时遥控器左上角上的收音机指示灯亮，并有声音出现，旋转FM收音机（无线耳机）开关/音量调整旋钮直至耳机中音量适中。按遥控器上的重置键，收音机的调谐频率至最低端。然后按搜台键，收音机将自动调谐至临近的广播电台节目，这时您便可以收听节目了。如果您想更换广播电台节目，再次按搜台键，收音机自动调频至下一个临近的广播电台节目。您可以连续按搜台键逐次收听广播电台的节目。

注：耳塞为另购品，您可根据需要，自行选购。

注意：

- 1、当您连续按搜台键至广播电台节目最高端时，收音机的节目不再变化。此时，可按遥控器上的重置键，收音机调谐频率至最低端。然后，连续按搜台键，进行新一轮的节目搜索，直至搜到您所喜欢的广播电台节目为止。
- 2、当遥控器电池的电量不足时，使用FM收音机功能可能会出现遥控器按键失灵现象，请及时更换遥控器电池。
- 3、不用FM收音机时，请及时将其关闭，可以延长遥控器电池的使用寿命。



(接上页)


无线耳机的使用方法

当您独自一人收看电视节目时，为不影响家人休息，可以使用无线耳机功能。按电视机右侧端子上的电视伴音无线发射开关键，使电视机处于伴音发射状态，此时电视机前面板上的无线耳机指示灯变红色。如果您想结束信号发射，再次按一下电视伴音无线发射开关键即可。检查遥控器中的电池是否已安装好，确保电池的极性与遥控器上的标注，相一致。将耳塞的插头与遥控器侧面的无线耳机插孔相连接，同时佩戴好。向下旋转遥控器侧面的FM收音机（无线耳机）开关/音量大小调整旋钮。此时遥控器左上角上的收音机指示灯亮，并有声音出现，旋转FM收音机（无线耳机）开关/音量调整旋钮直至耳机中音量适中。按遥控器上的重置键，收音机的伴音调谐频率至最低端。然后按搜台键，直到无线耳机的声音与电视伴音相一致，此时按遥控器上的静音键，将电视机设置为静音状态即可单独收听电视的伴音。



电视伴音无线发射开关键

无线耳机指示灯 耳塞（局部）



遥控器（局部）



FM收音机（无线耳机）开关/音量调整旋钮

重置



搜台



静音



注意：

- 1、当遥控器电池的电量不足时，使用无线耳机功能可能会出现遥控器按键失灵现象，请及时更换遥控器电池。
- 2、如果您不使用无线耳机功能时，请及时的关闭电视伴音发射和遥控器上的FM收音机（无线耳机），减少不必要的电能损耗。



锁定设置

本机可以设置四位的密码，出厂时的密码为0000。

锁定设置

本机可以对频道搜索、频道、AV、时钟及童锁等功能项目进行锁定设置，您可以根据需要按如下步骤对其进行设置。

童锁



按童锁键，显示设定屏幕。然后，按数字直选键0四次（或输入您所设定的四位数密码），则进入锁定设置菜单。按CH+/-键将光标移至“频道搜索锁”字样处，再按VOL+键 将其设置为“开”或“关”。

注意：


1、频道或AV锁设置为开后，将无法使用锁定的频道或AV，此时，屏幕将显示蓝屏，并提示已锁定，电视处于静音状态。

2、童锁设置为开后，如果按本机键，则屏显将显示“🔑”图案提示本机已处于童锁状态，本机键不起作用。

3、频道搜索或时钟锁定后，如果您需要进入此菜单，则需要输入密码。

修改密码	→
频道搜索锁	关
频道锁	关
A V 锁	关
时钟锁	关
童锁	关
锁定清除	关
锁定设置	

[CH+/-]选择 [VOL+/-]调整




修改密码

进入锁定设置菜单后。按CH+/-键将光标至“修改密码”字样处，再按VOL+键进入“修改密码”子菜单。

按数字直选键输入密码，完成后屏幕如右图示。然后输入四位数新密码，按童锁键退出。

修改密码	→
频道搜索锁	关
频道锁	关
A V 锁	关
时钟锁	关
童锁	关
锁定清除	关
锁定设置	

[CH+/-]选择 [VOL+/-]调整



童锁



芝麻，开门！



新密码: ****

修改密码

[0]-[9]进入菜单

如何设置VGA参数

本机提供了VGA设置功能，当您
将电视作为显示器使用时，
使用此功能可以对VGA显示
进行调整。



按电视/视频键，直到屏幕如
右图示，然后按MENU键直到
屏幕出现VGA设置菜单。按
CH+/-键把光标移至您想
要调整的项目上，然后按
VOL+/-键调整屏幕到您满
意的位置。

电视/视频



VGA参数设置表

项 目	按VOL+键	按VOL-键
水平位置	屏幕水平左移	屏幕水平右移
水平幅度	屏幕水平展宽	屏幕水平缩短
垂直位置	屏幕垂直下移	屏幕垂直上移
垂直幅度	屏幕垂直延长	屏幕垂直缩短
枕形矫正	屏幕边缘外凸	屏幕边缘内凹


使用DVR功能



追时功能可对正在观看的电视节目进行快退、快进、慢放及暂停等四种特技操作，追时期间的节目不能存储。

录像功能可对正在观看的电视节目进行存储，被存储的节目可以随时调出观看，并可以进行快退、快进、慢放及暂停等四种特技操作。

按键使用说明



注意：以上各按键功能的实现都是在已进入DVR状态下。

(接上页)

启动追时功能

按DVR键，屏幕如右图示“统正在启动，请稍候”红色与绿色交替闪烁的字样。

DVR



系统正在启动，请稍候.....

状态



18

DVR

018	时移长度	00: 02: 00
播放	滞后直播	00: 00: 00

大约30秒之后，图像会闪一下，并在屏幕右上方显示当前频道号码及“DVR”字样，表明此时已成功启动DVR。

“018”表示当前的频道号。

“播放”字样表示当前正在进行的操作（要进行快退、快进、慢放及暂停等操作时，会在此处做相应的显示）。“时移长度”显示的是从进入追时功能开始到目前的时间，此时间也即是可回看的节目长度。“滞后直播”显示的是电视机正在播放的节目与节目源（电视台或外接视频信号）正在播放的节目之间的时间差。

启动DVR后，本机将自动进入追时功能，此时按状态条键屏幕便显示追时状态（如右图所示）。

若要退出DVR模式，只要再按一次DVR键即可。

注意：

- 1、在DVR启动、退出和功能操作时，误操作或一个操作未完成而进行其它操作都可能出现“死机”现象。如果出现“死机”现象，请关闭电视机电源约3分钟后，再重新开机。
- 2、DVR功能启动或运行时，会有继电器的吸合声、硬盘转动及读写数据的声音，属于正常现象。
- 4、DVR的信号可来源于电视信号或外接音/视频设备。其中，使用外接音/视频设备时，其信号源必须为PAL制式。

(接上页)

使用追时功能

DVR启动后，本机将自动进入追时功能，此时按状态条键屏幕便显示追时状态（如右图所示）。此时可以快退或慢放

通过按快退/向下键，选择滞后直播时间，按暂停/播放键播放。如果需要使播放速度减慢，按慢放键即可；要恢复正常播放速度，按暂停/播放键即可。

按快进/向上键可向前跳跃播放节目，要恢复播放速度，按暂停/播放键即可。

按暂停/播放键可以暂停当前的播放处于暂停状态，要恢复播放状态，按暂停/播放键即可。

状态条



快退/向下



暂停/播放



快进/向上



快退/向下

018 时移长度 00: 02: 00
播放 滞后直播 00: 00: 00

018 时移长度 00: 02: 00
慢放 滞后直播 00: 01: 00

018 时移长度 00: 02: 00
播放 滞后直播 00: 00: 10

018 时移长度 00: 02: 00
播放 滞后直播 00: 00: 10

注意：

当直播滞后时间为00: 00: 00时，则无法快进。在快退操作过程中，当滞后直播长度与时移长度时间相同时，DVR会自动停止快进操作，并转到播放状态。

注意：

- 1、在追时状态下换台，滞后直播时间自动变为00: 00: 00，即与电视台播放节目同步。
- 2、本机的追时长度为2小时，超过2小时本机将自动清除以前的内容，并重新追时新的内容，如果您需要存储相关节目，请及时将其录下（方法参见录像部分）。
- 3、本机不对追时的内容进行存储，如果您需要存储相关节目，请及时将其录下（方法参见录像部分）。

(接上页)

DVR录像

使用DVR录像功能，
可以将您需要的节
目及时录制到硬盘
中，以便您反复观
看。

按CH+/-键或数字
直接选择键选择您
需要录制的频道
(如，频道18)。

按录像键电视开始
录像，此时屏幕显
示如右图所示。然
后按状态条键可以
查看录像的状态
显示。

若要退出录像状态，
按停止键即可。在
录像过程中，您仍
可以观看节目列表
中的已录节目（具
体操作方法可以参
见已录节目的播放）

状态条



录像

状态条




停止

18
DVR

录像

录像 018 片长 10: 23: 00
2003/05/10 已录 00: 02: 00



注意：

- 1、当您对某一频道录像后，您所录制节目的内容以及相关信息，都将自动编号存储在硬盘中，播放方法见已录节目的播放部分说明。
- 2、本机DVR的硬盘容量为40GB。当存满时，本机将自动提醒您，这时请及时删除您不需要的内容。
- 3、使用DVR录像功能时，请不要更换频道。如果此时更换频道，则屏幕上会显示“请退出录像状态后换台”。
- 4、DVR的信号可来源于电视信号或外接音/视频设备。其中，使用外接音/视频设备时，其信号源必须为PAL制式。

(接上页)

使用DVR预约录像功能注意事项

使用DVR预约录像功能，可以使电视机播放过程中或待机时，在预定的时间，自动预约频道的电视节目录制到硬盘中。

本机最多可预约4个频道的电视节目，其中录像质量有：VCD-SVCD-DVD三种，以下操作以录像节目1为例，您可以根据需要进行使用。

使用时请注意以下事项：

- 1、在预约录像前请选择您所需要的信号源，有TV和AV两种选项，可用电视/视频键选择。其中使用AV信号源时，信号源只能从侧AV输入才有效，并且仅适合PAL制式。
- 2、电视播放过程中使用DVR预约录像
 - 1) 当到达您已预约的时间时，电视会自动转到您已预约的频道，并开始录像。
 - 2) 如果收看电视节目时，并且DVR正在录像，如果此时有一个DVR预约录像到达，则录像时间会自动结束，并且DVR会完全退出。
 - 3) 如果不需要DVR预约录像时，请将“录像开始1”、“录像开始2”等都设置为“关”，以免影响您正常收看电视节目。
- 3、待机时使用DVR预约录像
 - 1) DVR预约录像设置完成后，遥控器上的开关键电视机进入待机状态。当DVR预约录像时间到时，本机会自动录像。
 - 2) 此时电视机处于工作状态，如果您不需要预约录像，请将“录像开始1”、“录像开始2”等都设置为“关”，这样可以延长DVR的使用寿命，同时又可以节约用电。
- 4、当您把录像质量设定完毕后（如，VCD），则您录制的节目质量均为VCD格式，您可根据下表选择需要的录像质量，本机DVR的存储容量为40GB，建议您使用S-VCD格式录制。

DVR录像质量与时间对比表

录像格式	录像质量	录像长度
DVD	画面清晰度高	约13小时
SVCD	标准画面清晰度	约16.5小时
VCD	普通画面清晰度	约21小时

请仔细阅读上面的
注意事项，很重要的！

(接上页)

DVR预约录像

按MENU键，直至屏幕上出现录像预约菜单。按CH+/-键，将光标移至“录像开始1”字样处，然后按VOL+键将其设置“开”。

按CH+/-键，将光标下移一格，然后按VOL+/-键设置录像开始时间（如，12:30）。

按CH+/-键，将光标移至“节目结束1”字样处，然后按VOL+/-键设置录像结束时间（如，15:30）。

按CH+/-键，将光标移“录像节目1”字样处，然后按VOL+/-键设置录像频道号码（如，18）。按CH+/-键，将光标移至“录像质量”字样处，然后按VOL+/-键设置录像质量（如，VCD）。

录像开始1	开
录像结束1	---
录像节目1	---
录像开始2	关
录像结束2	---
录像节目2	---
录像质量	VCD

[CH+/-] 选择，[VOL+/-] 调整

注：上图录像节目1和录像节目2的菜单显示，再按一次MENU键，即可调出节目3和节目4的菜单显示。

录像开始1	开
录像结束1	12:30
录像节目1	---
录像开始2	关
录像结束2	---
录像节目2	---
录像质量	VCD

[CH+/-] 选择，[VOL+/-] 调整

录像开始1	开
录像结束1	12:30
录像节目1	18
录像开始2	关
录像结束2	---
录像节目2	---
录像质量	VCD

[CH+/-] 选择，[VOL+/-] 调整

录像开始1	开
录像结束1	12:30
录像节目1	18
录像开始2	关
录像结束2	---
录像节目2	---
录像质量	VCD

[CH+/-] 选择，[VOL+/-] 调整

注意：定时录像开始时间比设定录像时间提前1分钟。

(接上页)

已录节目的播放

按节目列表键，屏幕如右图示，其中“编号”为本机录制节目编的序号，“频道号码”为已录制的频道号码，“起始时间”为录制节目的开始时间（分别为月份/日期，小时：分钟），“节目长度”为您所录制节目的时间跨度。

Haier TV 已录节目				
编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存
1	012	05/18 13: 55	00: 21	
2	013	05/18 16: 30	01: 30	
3	018	05/19 17: 30	02: 20	

按快退/向下或快进/向上键选择您需要播放频道的编号（如，编号1），按确认键调出已录节目频道管理菜单。

Haier TV 已录节目				
编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存
1	012 播放	05/18 13: 55	00: 21	
2	013 播放	05/18 16: 30	01: 30	
3	018 播放	05/19 17: 30	02: 20	

按快退/向下或快进/向上键选择播放项目，然后按确认键，此时开始播放编号1的已录的电视节目。按快退/向下或快进/向上键选择退出项，然后按确认键即可退出已录节目管理菜单。

Haier TV 已录节目				
编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存
1	012 播放	05/18 13: 55	00: 21	✓
2	013 播放	05/18 16: 30	01: 30	
3	018 播放	05/19 17: 30	02: 20	

按节目列表键退出已录节目菜单显示。若要停止已录节目播放，请按停止键即可；若要暂停已录节目播放，请按暂停/播放键即可。

Haier TV 已录节目				
编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存
1	012	05/18 13: 55	00: 21	✓
2	013	05/18 16: 30	01: 30	
3	018	05/19 17: 30	02: 20	



节目列表



快退/向下

快进/向上



确认



快退/向下

快进/向上



确认



暂停/播放

停止

(接上页)

已录节目的删除

本机的DVR硬盘为40GB，请及时删除您不再需要的内容（删除的内容无法恢复），以便录制其它内容，删除时可以按照下面步骤进行。

按节目列表键，屏幕显示已录节目菜单。按快退/向下或快进/向上键选择您所选择您不需要已录节目频道的编号（如，编号3）。

按确认键调出已录节目管理菜单。按快退/向下或快进/向上键选择删除项目，然后按确认键删除编号3的内容。

按快退/向下或快进/向上键选择退出项，然后按确认键即可退出已录节目管理菜单。按节目列表键退出已录节目菜单显示。



节目列表



快退/向下



快进/向上



确认



快退/向下



快进/向上



确认

Haier TV					已录节目
编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存	
1	012	05/18 13: 55	00: 21		
2	013	05/18 16: 30	01: 30		
3	018	05/19 17: 30	02: 20		

Haier TV					已录节目
编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存	
1	012	删除	05/18 13: 55	00: 21	
2	013	删除	05/18 16: 30	01: 30	
3	018	保存	05/19 17: 30	02: 20	

Haier TV					已录节目
编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存	
1	012	删除	05/18 13: 55	00: 21	
2	013	删除	05/18 16: 30	01: 30	

Haier TV					已录节目
编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存	
1	012	05/18 13: 55	00: 21		
2	013	05/18 16: 30	01: 30		

注意:

若要删除的编号内容已设定为保存状态，请先取消保存状态（方法参见已录节目的保存设定），然后才能删除。



(接上页)

已录节目的保存

您可以将已录的节目设定为保存，以免由于误操作，而删除您所需要的内容。

按节目列表键，屏幕如右图示，按快退/向下或快进/向上键选择您需要保存频道的编号（如，编号1）。

按确认键调出已录节目管理菜单。按快退/向下或快进/向上键选择保存项目，然后按确认键，此时编号1的保存栏出现“✓”符号，表明已录制的节目1已被保存。

按快退/向下或快进/向上键选择退出项，然后按确认键即可退出已录节目管理菜单。按节目列表键退出已录节目菜单显示。



节目列表



快退/向下



快进/向上



确认



快退/向下



快进/向上



确认

Haier TV 已录节目

编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存
1	012	05/18 13: 55	00: 21	
2	013	05/18 16: 30	01: 30	
3	018	05/19 17: 30	02: 20	

Haier TV 已录节目

编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存
1	012	05/18 13: 55	00: 21	✓
2	013	05/18 16: 30	01: 30	
3	018	05/19 17: 30	02: 20	

Haier TV 已录节目


编号	频道号码	起始时间	节目长度	保存
1	012	05/18 13: 55	00: 21	✓
2	013	05/18 16: 30	01: 30	
3	018	05/19 17: 30	02: 20	

若要取消保存设定，再按一次确认键即可。

外接音频、视频装置的连接

下面说明本电视机与其它视频音频装置的连接及使用方法。

您可以把立体声系统连接到电视机上的 AUDIO输出端子，以通过立体声放音系统享受更高质量的声音，VIDEO、AUDIO输出端子输出正在由电视机监视的TV或AV视频及音频信号，端子的视频音频输出信号电平都是固定的。



简单故障排除法

• 在通知维修人员来修理前，请检查下表，看看能否找到您所遇到的故障原因。

现 象	检 查 下 列 项 目
电源不通	<ul style="list-style-type: none">• 检查电源线是否接通。
无声音	<ul style="list-style-type: none">• 可能使用了消声（静音）功能或音量关至最小。
彩色/色调差	<ul style="list-style-type: none">• 对比度、彩色及色调的调整可能不当。• 如果在电视机工作中改变电视机的方位，图像会产生色彩阴影。若出现此情形，请关闭电视机电源并放置30分钟左右使之冷却后，再接通电视机电源。
屏幕上出现斑点	<ul style="list-style-type: none">• 可能是来自汽车、摩托车、电车、霓虹灯、吹风器等等的干扰。
屏幕上出现条纹	<ul style="list-style-type: none">• 可能是来自其他电视接收机、个人电脑、电视游戏机及无线电广播电台的干扰。
双重或三重图像	<ul style="list-style-type: none">• 可能是由于山峰或高层建筑物反射来的广播信号造成的。• 检查天线方位是否改变。
雪花状画面	<ul style="list-style-type: none">• 天线连线可能断开或脱落。• 检查天线方位是否改变。
遥控器不工作	<ul style="list-style-type: none">• 电池可能已耗尽。• 可能电池极性装错了。• 检查一下在遥控器和遥控（红外线）接收器之间是否有障碍物。• 查看主电源是否接通。

下列情况不属于故障

机箱发出“咔哒”声	<ul style="list-style-type: none">• “咔哒”声是因为温度变化导致机壳伸缩而产生的，这不会影响图像和声音的质量。
屏幕的一部分有时产生色彩不均匀	<ul style="list-style-type: none">• 如果画面设定得明亮，这种色彩不均匀可能因图像的性质而发生，降低对比度可恢复均匀色彩。

注

如果采取上述措施后，异常情况仍不能消除，请与当地海尔售后服务中心联系，切忌自行打开后盖。

规格

• 这里提供本机器的部分规格仅供您参考，由于产品的改进可能与实际有所不同，请以您所购买的实物为准。

机 型	36F9K-ND
彩 色 制 式	PAL SECAM NTSC3.58 NTSC4.43
伴 音 制 式	D/K (I B/G M)
显 像 管	36"纯平显像管 (可视图像对角线最小尺寸为86cm)
伴 音 输 出 功 率	主声道 12W+12W 中置 8W 重低音 12W 环绕 5W+5W
无线耳机技术参数	<p>载频：95±2MHZ</p> <p>输入信号要求：标准电视信号，伴音解调后AV OUT 幅度满足1VP-P±3dB (1KHZ)</p> <p>方向性：对方向敏感，接收时需要调整方位。</p> <p>最大接收范围L： (以电视为中心，输入标准电视信号，适当方向) 空旷场地，无外界干扰：L_{最小}≥7m， 普通房间，无外界干扰：L_{最小}≥4m， 阻挡物多，干扰多：L会相应变小，严重时无法接收信号。</p>
电源电压适应范围	~ 150V-250V 50Hz/60Hz
电 源 消 耗 功 率	≤ 245W
净 尺 寸	967 (长) x664 (深) x600 (高) (mm)
包 装 附 件	<div> <div>遥控器</div> <div>X1</div> </div> <div> <div>使用说明书</div> <div>X1</div> </div> <div> <div>合格证</div> <div>X1</div> </div> <div> <div>保修证</div> <div>X1</div> </div> <div> <div>电池 (5号)</div> <div>X2</div> </div>

• 设计及规格若有更改恕不另行通知。

再次感谢您选择海尔
产品，祝您使用愉快
再见！

